




# THUNDERX3 | AM7 GAMING MOUSE



## User's Manual

---

Manual del usuario

Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation

Manuale dell'utente

Podręcznik użytkownika

Руководство пользователя

Manual de utilizador

使用説明書


使用说明书

ユーザーズマニュアル

нұсқаулары

Talimatlar

# Mouse Buttons



## English

Eight programmable buttons:

- 1 Left button
- 2 Right button
- 3 Scroll wheel
- 4 DPI button
- 5 Mouse button 1
- 6 Mouse button 2
- 7 Mouse button 3
- 8 Mouse button 4

Settings can be adjusted using HEX software

## Español

Ocho botones programables

- 1 Botón izquierdo
- 2 Botón derecho
- 3 Rueda de desplazamiento
- 4 Botón PPP
- 5 Botón 1 del ratón
- 6 Botón 2 del ratón
- 7 Botón 3 del ratón
- 8 Botón 4 del ratón

La configuración se puede ajustar utilizando el software HEX

## Deutsch

Acht programmierbare Tasten

- 1 Linke Taste
- 2 Rechte Taste
- 3 Mausrad
- 4 DPI Taste
- 5 Mouse Taste 1
- 6 Mouse Taste 2
- 7 Mouse Taste 3
- 8 Mouse Taste 4

Einstellungen können mit der HEX-Software angepasst werden

## Français

Huit boutons programmables

- 1 Bouton gauche
- 2 Bouton droit
- 3 Molette de défilement
- 4 Bouton DPI
- 5 Bouton de souris 1
- 6 Bouton de souris 2
- 7 Bouton de souris 3
- 8 Bouton de souris 4

Les paramètres peuvent être réglés avec le logiciel HEX

## Italiano

Otto tasti programmabili

- 1 Tasto sinistro
- 2 Tasto destro
- 3 Rotellina
- 4 Tasto DPI
- 5 Tasto del mouse 1
- 6 Tasto del mouse 2
- 7 Tasto del mouse 3
- 8 Tasto del mouse 4

Le impostazioni sono regolabili tramite il software HEX

## Polski

Osiem programowalnych przycisków

- 1 Lewy przycisk
- 2 Prawy przycisk
- 3 Pokrętło przewijania
- 4 Przycisk DPI
- 5 Przycisk myszy 1
- 6 Przycisk myszy 2
- 7 Przycisk myszy 3
- 8 Przycisk myszy 4

Ustawienia można wyregulować z użyciem oprogramowania HEX

## Русский

8 программируемых кнопок

- 1 Левая кнопка
- 2 Правая кнопка
- 3 Колесо прокрутки
- 4 Переключатель DPI (чувствительности)
- 5 Кнопка мыши 1
- 6 Кнопка мыши 2
- 7 Кнопка мыши 3
- 8 Кнопка мыши 4

Настройки можно изменить в специальном приложении HEX

## Português

8 botões programáveis

- 1 Botão da esquerda
- 2 Botão da direita
- 3 Roda de scroll
- 4 Botão DPI
- 5 Botão 1
- 6 Botão 2
- 7 Botão 3
- 8 Botão 4

Configurações podem ser ajustadas usando o software HEX

## 繁中/简中

八顆可編程按鍵

- 1 滑鼠左鍵
- 2 滑鼠右鍵
- 3 滾輪
- 4 DPI按鍵
- 5 滑鼠按鍵1
- 6 滑鼠按鍵2
- 7 滑鼠按鍵3
- 8 滑鼠按鍵4

可通過HEX軟體自定義按鍵編程

八顆可編程按鍵

- 1 滑鼠左鍵
- 2 滑鼠右鍵
- 3 滾輪
- 4 DPI 按鍵
- 5 滑鼠按鍵1
- 6 滑鼠按鍵2
- 7 滑鼠按鍵3
- 8 滑鼠按鍵4

可通過HEX軟體自定義按鍵編程

## 日本語

8つのプログラム可能ボタン

- 1 左ボタン
- 2 右ボタン
- 3 スクロールホイール
- 4 DPIボタン
- 5 マウスボタン1
- 6 マウスボタン2
- 7 マウスボタン3
- 8 マウスボタン4

設定は、HEXソフトウェアを使って調整することができます

## Қазақ тілі

8 бағдарламалатын батырма

- 1 Сол жақ батырма
- 2 Оң жақ батырма
- 3 Айналдыру доңғалағы
- 4 DPI (сезгірлік)
- 5 ауыстырып-қосқышы
- 6 Тінтір батырмасы 1
- 7 Тінтір батырмасы 2
- 8 Тінтір батырмасы 3

Барлық теңшегімді HEX арнайы қосымшасында өзгертуге болады


## Türkçe

Sekiz tane programlanabilir düğme

- 1 Sol düğme
- 2 Sağ düğme
- 3 Kaydırma tekeri
- 4 DPI düğmesi
- 5 Fare düğmesi 1
- 6 Fare düğmesi 2
- 7 Fare düğmesi 3
- 8 Fare düğmesi 4

Ayarlar HEX yazılımı kullanılarak yapılabilir.

# DPI Switch



## English

DPI button setting

▼ Switch

Default 3 levels:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

Max 12000

Can be set using HEX software

## Español

Configuración del botón PPP

▼ Conmutador de resolución de PPP

3 niveles predeterminados:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

12000 máximo

Se puede establecer utilizando el software HEX

## Deutsch

DPI Einstellungen

▼ DPI-Schalter

Standard 3-Stufen:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

Max 12000

Kann mit HEX-Software angepasst werden

## Français

Configuration du bouton DPI

▼ Commutateur DPI

3 niveaux par défaut:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

Max 12000

Peut être défini avec le logiciel HEX

## Italiano

Impostazione del tasto DPI

▼ Switch DPI

3 livelli predefiniti:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

Max 12000

Impostabile tramite il software HEX

## Polski

Ustawienia przycisku DPI

▼ Przełącznik DPI

3 domyślne poziomy:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

Maks. 12000

Można ustawić z użyciem oprogramowania HEX

## Русский

Настройки переключателя DPI

▼ Переключение DPI

3 базовых уровня чувствительности:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

Максимальный уровень чувствительности - 12000 DPI

Возможно изменить в приложении HEX

## Português

Configuração do botão de DPI

▼ Alteração do DPI

3 níveis padrão:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

Máximo 12000

Pode ser configurado usando o software HEX

## 繁体/简体中文

DPI按钮设定

▼ 单击切换DPI

预设三段DPI:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

支援最高12000DPI

可通过HEX軟體設定

DPI 按键设定

▼ 单击切换DPI

预设三段DPI:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

支援最高12000DPI

可通过HEX软体设定

## 日本語

DPIボタンの設定

▼ DPIスイッチ

デフォルトの3レベル:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

最大12000

HEXソフトウェアを使って設定できます

## Қазақ тілі

DPI ауыстырып-қосқышының теңешіміндері

▼ DPI ауыстырып-қосу

Сезгіштіктің 3 негізгі деңгейі:

- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

Сезгіштіктің максималды деңгейі - 12000 DPI

HEX қосымшасында өзгерту мүмкіндігі

## Türkçe

DPI düğmesi ayarı

▼ DPI anahtarı

Varsayılan 3 düzey:


- ① 800
- ② 1600
- ③ 6400

En fazla 12000

HEX yazılımı kullanılarak ayarlanabilir.

# Set-up

1 2



↓ 1 2 3



## English

- 1 Set-up your mouse
- 2 Connect to the computer
- 3 Install driver

Setting your mouse  
↓ Download from:  
[www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 Customize  
2 Lighting  
3 Performance  
For more: refer to software manual

## Español

- 1 Configurar el ratón
- 2 Conectar al equipo
- 3 Instalar el controlador

Configurar el ratón  
↓ Descargar desde  
[www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 Personalizar  
2 Iluminación  
3 Rendimiento  
Para más información, consulte el manual en formato de software

## Deutsch

- 1 Richte deine Maus ein
- 2 Verbinde die Mouse mit dem Computer
- 3 Installiere den Treiber

Einstellung deiner Mouse  
↓ Download von:  
[www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 Anpassung  
2 Beleuchtung  
3 Performance  
Für mehr Infos: Siehe Treiber Handbuch

## Français

- 1 Configurer votre souris
- 2 Connexion à l'ordinateur
- 3 Installation du pilote

Paramétrage de votre souris  
↓ Téléchargement sur le site :  
[www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 Personnaliser  
2 Éclairage  
3 Performances  
Pour plus d'informations : consultez le manuel du logiciel

## Italiano

- 1 Impostazione del mouse
- 2 Collegarlo al computer
- 3 Installare il driver

Configurazione del mouse  
↓ Scaricare da:  
[www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 Personalizzazione  
2 Luci  
3 Performance  
Per maggiori informazioni: fare riferimento al manuale del software

## Polski

- 1 Konfiguracja myszy
- 2 Podłącz do komputera
- 3 Zainstaluj sterownik

Ustawienie myszy  
↓ Pobierz z:  
[www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 Dostosuj  
2 Oświetlenie  
3 Wydajność  
Więcej: sprawdź w podręczniku oprogramowania

## Русский

- 1 Установка и распознавание мыши
- 2 Подключить к компьютеру
- 3 Установить драйвер

Настройка мыши  
↓ Скачать с:  
[www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 Изменить настройки  
2 Настроить подсветку  
3 Настроить параметры производительности  
Детальная информация: см. инструкцию к приложению

## Português

- 1 Configure seu mouse
- 2 Conecte ao seu computador
- 3 Instale o driver

Configurando seu mouse  
↓ Download em  
[www.thunderx3.com](http://www.thunderx3.com)  
1 Personalize  
2 Iluminação  
3 Performance  
Para mais informações: Consulte o manual do software.

## 繁体中文/簡中

- 1 啟用你的滑鼠
- 2 連結上電腦
- 3 安裝驅動程式

設定你的滑鼠  
↓ 下載參閱 [www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 自定義編程  
2 燈效控制  
3 滑鼠性能調整  
更多說明請參閱軟體使用說明  
啟用你的滑鼠  
↓ 連接上電腦  
3 安裝驅動程式

設定你的滑鼠  
↓ 下載參閱 [www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 自訂定義編程  
2 燈效控制  
3 滑鼠性能調整  
更多說明請參閱軟體使用說明

## 日本語

マウスのセットアップ  
↓ コンピュータに接続します  
3 ドライバーをインストールします

マウスの設定  
↓ [www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com) からダウンロードします  
1 カスタマイズ  
2 照明  
3 バフォーマンス  
詳細は、ソフトウェアマニュアルを参照してください

## Қазақ тілі

- 1 Тінтіурді орнату және айрып тану
- 2 Компьютерге қосу қажет
- 3 Драйверді орнату қажет

Тінтіурді теңшеу қажет  
↓ [www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com) жүктеп алу қажет  
1 Теңшелімдерді өзгерту қажет  
2 Көмексі жарықты теңшеу қажет  
3 Әнімділік параметрлерін теңшеу қажет  
Толық ақпарат: қосымша нұсқаулығын қар.

## Türkçe

- 1 Farenizi Kurun
- 2 Bilgisayara bağlayın.
- 3 Sürücüyü yükleyin.

Farenizi Ayarlama  
↓ Şu adresten indirin:  
[www.ThunderX3.com](http://www.ThunderX3.com)  
1 Özelleştirin  
2 Aydınlatma  
3 Performans  
Daha fazlası için yazılım kılavuzuna başvurun.



**THUNDERX3**

[www.THUNDERX3.com](http://www.THUNDERX3.com)



**RoHS**  
Compliant

